



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0106

检 测 报 告

检测报告

编号: CY24A11067

第 1 页 共 3 页

样品名称	罗马大石代陶瓷砖(FMB)	检测类别	抽样检测 (型式检验)
受检单位	蒙娜丽莎集团股份有限公司	商 标	蒙娜丽莎
生产单位	蒙娜丽莎集团股份有限公司	规格型号	900mm×900mm×10mm
联系地址	广东省佛山市南海区西樵镇太平工业区	联系电话	/
抽样单位	中国国检测试控股集团股份有限公司	样品等级	优等品
抽样地点	仓库	生产日期	2024年11月20日
抽样基数	3000 箱	抽样日期	2024年12月10日
抽样数量	23 块	抽 样 人	马转娥、毛鲜变
抽样方式	随机抽样	封 样 人	马转娥、毛鲜变
封样状态	完好	到样日期	2024年12月26日
样品状态	满足检测要求	检测日期	2024年12月31日~ 2025年02月20日
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页		
判定依据	GB/T 4100-2015《陶瓷砖》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、Q/MNLS 1-2024《瓷质砖(吸水率E≤0.5%)》、HJ 297-2021《环境标志产品技术要求 陶瓷砖(板)》、参照JC/T 908-2013《人造石》		
检测项目	见第2~3页		
	经检测,抽检产品所检项目的检测结果符合GB/T 4100-2015标准附录G、Q/MNLS 1-2024标准、GB 6566-2010标准中A类、HJ 297-2021标准的技术要求,检测结果见第2~3页。		

中国国检测试控股集团陕西有限公司
国家建筑卫生陶瓷质量检验检测中心

检测报告

编号: CY24A11067

第 2 页 共 3 页

序号	检测项目	标准要求	检测结果	单项结论	检测依据
1	边长	$\pm 0.8\%$, $\pm 2.0\text{mm}$	$+0.04\% \sim +0.05\%$ $+0.37\text{mm} \sim +0.45\text{mm}$	符合	GB/T 3810.2-2016
2	厚度值	$\leq 13.5\text{mm}$	10.0mm	符合	/
3	厚度偏差	优等品: $\pm 4\%$, $\pm 0.5\text{mm}$ 正 品: $\pm 5\%$, $\pm 0.5\text{mm}$	$+0.90\% \sim +1.50\%$ $+0.69\text{mm} \sim +0.15\text{mm}$	优等品	GB/T 3810.2-2016
4	边直度	$\pm 0.5\%$, $\pm 1.5\text{mm}$	$-0.02\% \sim -0.01\%$ $-0.22\text{mm} \sim -0.06\text{mm}$	符合	GB/T 3810.2-2016
5	直角度	$\pm 0.5\%$, $\pm 2.0\text{mm}$	$-0.01\% \sim +0.02\%$ $-0.13\text{mm} \sim +0.14\text{mm}$	符合	GB/T 3810.2-2016
6	表面平整度	$\pm 2.0\text{mm}$	$+0.11\text{mm} \sim +0.23\text{mm}$	符合	GB/T 3810.2-2016
7	表面质量	优等品: 至少 95% 主要区域 距 1.0m 观察, 无明显缺陷 正 品: 至少 95% 主要区域 距 2.0m 观察, 无可见缺陷	距 1.0m 观察, 无明显 缺陷	优等品	GB/T 3810.2-2016
8	吸水率(%)	优等品: 平均值: $E \leq 0.3$ 单个值: $E \leq 0.4$ 正 品: 平均值: $E \leq 0.5$ 单个值: $E \leq 0.6$	平均值: 0.07 单个值: 0.07 ~ 0.08	优等品	GB/T 3810.3-2016
9	破坏强度(N)	优等品: 厚度 $\geq 7.5\text{mm}$, ≥ 1400 厚度 $< 7.5\text{mm}$, > 800 正 品: 厚度 $\geq 7.5\text{mm}$, ≥ 1300 厚度 $< 7.5\text{mm}$, ≥ 700	平均值: 2682	优等品	GB/T 3810.4-2016
10	断裂模数(MPa)	平均值: ≥ 35 单个值: ≥ 32	平均值: 45 最小值: 44	符合	GB/T 3810.4-2016

中国国检测试控股集团陕西有限公司

国家建筑卫生陶瓷质量检验检测中心

检测报告

编号: CY24A11067

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目	标准要求	检测结果	单项结论	检测依据
17	抗冲击性	报告平均恢复系数	0.85		GB/T 3810.5-2016
18	耐污染性	有釉 最低 3 级	5 级	符合	GB/T 3810.7+2016
		无釉 报告等级	N/A		
19	耐化学腐蚀性 (级)	家庭化学试剂和游泳池盐类 有釉: 不低于 GB 无釉: 不低于 UB	GA	符合	GB/T 3810.15-2016
		低浓度酸和碱	报告等级		
		高浓度酸和碱	报告等级		
20	铅镉溶出量 (mg/dm ²) ¹⁾	报告数值	铅溶出量: 0.011		GB/T 3810.15-2016
			镉溶出量: <0.001		
21	线性热膨胀系数	报告线性热膨胀系数	$\alpha_1=4.81 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ $\alpha_2=4.06 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$		GB/T 3810.8-2016
22	放射性核素限量	A 类: $I_{\text{Ra}} \leq 1.0, I_{\gamma} \leq 1.3$	$I_{\text{Ra}}=0.7$	A 类	GB 6566-2013
		B 类: $I_{\text{Ra}} \leq 1.5, I_{\gamma} \leq 1.9$			
		C 类: $I_{\gamma} \leq 2.8$	$I_{\gamma}=1.1$		
23	可溶性铅含量 ²⁾	$\leq 15\text{mg/kg}$	0.47mg/kg	符合	HJ 781-2016
24	可溶性镉含量 ²⁾	$\leq 2\text{mg/kg}$	<0.1mg/kg	符合	HJ/T 299-2007
25	莫氏硬度	石英石 ≥ 5 级 岗石 ≥ 3 级	0.5 级		参照 JC/T 908-2018 附录 A

(此处空白)

说明

Notice

1. 本报告无本实验室“检测专用章”和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal.

2. 本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

3. 本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if it is erased, altered or copied partially.

4. 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本实验室提出，逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5. 委托人对其提供的检验检测样品和委托信息的代表性与真实性负责。检验检测结果仅证明收到的样品所检测项目的符合性情况。

The test samples and commission information are provided and responsible by the applicant. Test results prove the items conformity of the samples only.

6. 本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹；数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.

本实验室联系方式：

地址：陕西省西咸新区沣东新城沣东大道2751号

业务联系：4006030606（029）68225880

报告查询：（029）68225839 / ctcreportinquiry@126.com

邮编：710116